

**СКРЫТЫЕ
ДВЕРИ**
с творческим
потенциалом



ВОЛХОВЕЦ

СКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Мы рады предложить новинку нашего ассортимента – скрытые двери, которые буквально «подстраиваются» под отделку стены. Никаких наличников и карнизов – только идеально гладкая фактура без стыков и несколько вариантов отделки!
Эти двери созданы для различных интерьерных задач и эффектов.

Сегодня мы расскажем, кому пригодится это интерьерное решение и какие особенности важно учесть при выборе.

ВЫ ИХ
НЕ ВИДИТЕ?
А ОНИ ЕСТЬ!

Евгений Белов,
архитектор,
арт-директор проекта



ДВЕРИ ПОД ПОКРАСКУ

Скрытые двери – визитная карточка минимализма. На производстве мы лишь грунтуем полотно, оставляя возможность оформить двери в один тон со стеной, чтобы комната производила целостное, завершенное впечатление.



ДВЕРИ ПОД
ОТДЕЛКУ



Этот вариант часто используют в лофтах, где скрытые двери оформляют под бетон. Декоративная отделка фокусирует взгляд на брутальной фактуре, а незаметные петли и детали монтажа не отвлекают внимание от ярких дизайн-решений.



ДВЕРИ ПОД
ОКЛЕЙКУ
ОБОЯМИ



Если вы выбрали для стен обои с красивым орнаментом, не обязательно «разбивать» рисунок традиционным дверным проемом. Скрытые двери можно оклеить обоями так, будто они являются продолжением стены. Кроме того, «потайные» двери часто используют для решения технических задач, как дополнение к полотнам других коллекций.

ДВЕРИ В СКРЫТОМ КОРОБЕ

Двери скрытого монтажа могут как «сливаться» со стенами, оформленными под древесину, так и выступать в роли контраста к отделке других поверхностей. Все модели представлены в нескольких видах шпона благородных пород, матовых и глянцевых эмалях различных оттенков, а также износостойких синтетических материалах. Все для того, чтобы вы могли выбрать отделку для решения самых тонких интерьерных задач.



ОТКРЫВАНИЕ
НА СЕБЯ
И ОТ СЕБЯ



Правильно подобрав направление открывания скрытой двери, вы повысите уровень комфорта и сделаете интерьер более эргономичным. Например, дверь в небольшую кладовую наверняка будет открываться наружу, а в большую комнату — вовнутрь. И все это с сохранением компланарности полотна со стеной!

ВЫСОКИЕ ДВЕРИ
В СКРЫТОМ
КОРОБЕ



Предусмотреть установку скрытых дверей нужно еще на старте ремонта, ведь короб монтируется на этапе строительства до начала отделочных работ. Полотно при этом устанавливается на финишной стадии ремонта – у вас будет время выбрать нужную отделку.

Как эффектно, но без лишних усилий поднять потолки? Раскрываем секрет декораторов: двери высотой до 3-х метров прекрасно справляются с этой задачей. Дело в том, что наш взгляд фокусируется, в основном на вертикальных линиях, которые зрительно увеличивают высоту потолка.

 Волховец



VOLHOVEC.RU
8 800 200 46 66

СКРЫТЫЕ ДВЕРИ